


OWNER'S MANUAL

Outdoor LP Gas Barbecue Grill

Model No. NBC1218G-C





WARNING FOR YOUR SAFETY:

For Outdoor Use Only (outside any enclosure)



WARNING

FOR YOUR SAFETY:

- Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage.
- 2. Read the installation, operation, and maintenance instructions thoroughly before installing or servicing this equipment.
- 3. Failure to follow these instructions could result in fire or explosion, which could cause property damage, personal injury, or death.

Save these instructions for future reference. If you are assembling this unit for someone else, give this manual to him or her to read and save for future reference.

Table of Contents

Important Safeguards	je 2
Exploded View & Hardware	. 3
Assembly Instructions.	. 4
Operating Instructions	. 7
Checking for Leaks	. 7
Lighting	. 7
Turning Off	. 7
Initial Use	. 7
Cooking	. 7
Tips	. 7
Cleaning and Care	. 8
Product Registration	. 8
Limited Warranty	. 8
Troubleshooting	. 8

The use and installation of this product must conform to local codes. In absence of local codes, use the *National Fuel Gas Code*, *ANSI Z223.1/NFPA 54*, *CAN/CGA-B149.1*, *Natural Gas and Propane Installation Code*.





Manufactured in China for: Blue Rhino Global Sourcing, LLC Winston-Salem, NC USA 1.800.762.1142, www.bluerhino.com





WARNING

FOR YOUR SAFETY

If you smell gas -

- 1. Shut off gas to appliance.
- 2. Extinguish any open flame.
- 3. Open lid.
- If odor continues, immediately call your gas supplier or your fire department.
- 1. Do not store spare LP cylinder within 10 feet (3.05 m) of this appliance.
- 2. Do not store or use gasoline or other liquids with flammable vapors within 25 feet (7.62 m) of this or any other appliance.
- 3. An LP cylinder not connected for use shall not be stored in the vicinity of this or any other appliance.

Safety First DANGERS and Cautions

- 1. This grill is for outdoor use only, and shall not be used in a building, garage, or any other enclosed area.
- 2. This grill is NOT for commercial use.
- 3. This is not a tabletop grill. Therefore, do not operate this grill on any type of tabletop surface
- 4. This grill is for use with liquid propane (LP) gas only. The conversion to or attempted use of natural gas in this LP gas grill is dangerous and will void your warranty.
- 5. LP gas Characteristics:
 - a. LP gas is flammable and hazardous if handled improperly. Become aware of the characteristics before using any LP gas product.
 - b. LP gas is explosive under pressure, heavier than air, and settles and pools in low areas.
 - c. LP gas in its natural state has no odor. For your safety, an odorant is added that smells like rotten cabbage.
 - d. Contact with LP gas can cause freeze burns to skin.
- 6. LP gas tank needed to operate. Only tanks marked "propane" may be used.
- 7. The LP gas supply tank must be constructed and marked in accordance with the Specifications for LP gas Cylinders of the U.S. Department of Transportation (DOT) or the National Standard of Canada, CAN/CSA-B339, Cylinders, Spheres and Tubes for the Transportation of Dangerous Goods; and Commission.
- 8. LP gas tank must be arranged for vapor withdrawal.
- 9. Dented or rusted LP gas tanks may be hazardous and should be checked by your LP gas supplier prior to use.
- 10. The LP gas tank should not be dropped or handled roughly.
- 11. LP gas tanks must be stored outdoors out of the reach of children and must not be stored in a building, garage, or any other enclosed area. Your tank must never be stored where temperatures can reach over 125°F.
- 12. Never attempt to attach this grill to the self-contained LP gas system of a camper trailer, motor home, or house.
- 13. The use of alcohol, or prescription or non-prescription drugs may impair the consumer's ability to properly assemble or safely operate the appliance.
- 14. Never use charcoal, lighter fluid, lava rocks, gasoline, kerosene, or alcohol with this product.
- 15. Your grill has been checked at all factory connections for leaks.


 Recheck all connections, as movement in shipping can loosen connections
- 16. Check for leaks even if your unit was assembled for you by someone else.
- 17. Do not operate if gas leak is present. Gas leaks may cause a fire or explosion.
- 18. You must follow all leak-checking procedures before operating. To prevent fire or explosion hazard when testing for a leak:
 - a. Always perform leak test before lighting the grill and each time the tank is connected for use.
 - b. No smoking. Do not use or permit sources of ignition in the area while conducting a leak test.
 - c. Conduct the leak test outdoors in a well-ventilated area.
 - d. Do not use matches, lighters, or a flame to check for leaks.
 - e. Do not use grill until any and all leaks are corrected.

 If you are unable to stop a leak, disconnect the LP gas supply. Call a gas appliance serviceman or your local LP gas supplier.
- 19. Do not use in an explosive atmosphere. Keep grill area clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids.

- 20. Keep all combustible items and surfaces at least 21 inches (53 cm) away from the grill at all times. DO NOT use this grill or any gas product under any overhead or near any unprotected combustible constructions.
- 21. It is essential to keep the grill's valve compartment, burners, and circulating air passages clean. Inspect grill before each use.
- 22. Do not alter grill in any manner.
- 23. Do not use the grill unless it is COMPLETELY assembled and all parts are securely fastened and tightened.
- 24. This grill should be thoroughly cleaned and inspected on a regular basis.
- 25. Use only the regulator provided. The replacement regulator shall be that specified by the manufacturer.
- 26. Use only Blue Rhino Global Sourcing, LLC. factory authorized parts. The use of any part that is not factory authorized can be dangerous. This will also void your warranty.
- 27. Do not use this appliance without reading "Operating Instructions" in this manual.
- 28. Do not touch metal parts of grill until it has completely cooled (about 45 min.) to avoid burns, unless you are wearing protective gear (pot holders, gloves, BBQ mittens, etc.).
- 29. Do not install or use in or on boats or recreational vehicles.
- 30. When cooking, fire extinguishing materials shall be readily accessible. In the event of an oil grease fire, do not attempt to extinguish with water. Use type BC dry chemical fire extinguisher or smother with dirt, sand or baking soda.
- 31. Do not use grill in high winds.
- 32. Never lean over the grill when lighting.
- 33. Do not leave a lit grill unattended, especially keep children and pets away from grill at all times.
- 34. Do not attempt to move grill when in use. Allow the grill to cool before moving or storing.
- 35. Storage of grill indoors is permissible only if the tank is disconnected, removed from the grill and properly stored outdoors.
- 36. While wearing a protective glove or mit, open grill lid carefully and slowly as heat and steam trapped within grill can severely burn you.
- 37. Do not attempt to disconnect the gas regulator from the tank or any gas fitting while the grill is in use.
- 38. Disconnect cylinder when not in use.
- 39. Always use your grill on a hard, non-combustable level surface. An asphalt or blacktop surface may not be acceptable for this purpose.
- 40. Do not use directly on wooden decks.
- 41. Keep all electrical cords away from a hot grill.
- 42. Do not use grill for indoor cooking or heating. TOXIC fumes can accumulate and cause asphyxiation.
- 43. After a period of storage and/or nonuse, check for leaks, and burner obstructions.
- 44. Failure to open lid while igniting the grill's burner, or not waiting 5 minutes to allow the gas to clear if the grill does not light, may result in an explosive flame-up.
- 45. If grill is not in use, the gas must be turned off at the supply tank.
- 46. Never operate grill without heat plate installed.
- 47. Always use a meat thermometer to ensure food is cooked to a safe temperature.
- 48. Never cover entire cooking area with aluminum foil.
- 49. Do not store a spare LP gas tank under or near this appliance.
- 50. Please use protective gloves when assembling this product.
- 51. Do not force parts together as this can result in personal injury or damage to the product.
- 52. Deaths, serious injury or damage to property may occur if the above is not followed exactly.


Parts List

- 1 Cooking Grid
- 2 Lid Handle
- 3 Lid
- 4 Heat Plate
- **5** Burner
- 6 Top Hinge (2)
- 7 Heat Shield
- 8 Bottom Hinge (2)
- 9 Warming Rack
- 10 Left Side Handle
- Heat Plate Support (2)
- Bottom Bowl
- Right Side Handle and Ignitor
- 14 Regulator
- 15 Left Leg
- Right Leg



Hardware Α Wing Bolt M6x15 Zinc Plated 1 pc В Screw M5x12 Zinc Plated Phillips Truss Head 6 pcs Screw M6x12 Zinc Plated Phillips Truss Head 4 pcs D Wing Nut M5 Zinc Plated 6 pcs Ε Wing Nut M6 Zinc Plated 10 pcs F Washer 6 pcs ø5 Zinc Plated G Washer ø6 Zinc Plated 10 pcs Η Washer 8 pcs ø6 Heat Resistant Lock Washer ø5 Zinc Plated 6 pcs Lock Washer ø6 Zinc Plated 10 pcs K ø5 x 30 Zinc Plated 2 pcs Pin Cotter Pin ø1.4 x 30 Steel 2pcs

Tools Required for Assembly (Not Included)






Assembly Instructions


DO NOT RETURN PRODUCT TO STORE.


For assistance call **1.800.762.1142** toll free. Please have your owner's manual and serial number available for reference.


For Easiest Assembly:

• To avoid losing any small components or hardware, assemble your product on a hard level surface that does not have cracks or openings.













- Clear an area large enough to layout all components and hardware.
- When applicable, tighten all hardware connections by hand first. Once the step is completed, go back and fully tighten all hardware.
- Follow all steps in order to properly assemble your product.













Assembly Instructions (continued)

9




10


Lock Lid



Unlock Lid









11

Fold Up Legs

Note: Always lock lid before folding legs.









Unfold Legs

Note: Always open legs completely and are secured in place before lighting.







Operating Instructions

This grill is designed to operate with a one pound 7-3/8" high disposable / 16.4 oz. propane gas tank (DOT 39 Cylinder).

DO NOT ATTEMPT TO REFILL ANY ONE POUND (16.4 oz.) PROPANE GAS TANKS!

Connecting Gas Tank

- 1. Make sure the regulator/control valve is in the "LOCK OFF" position.
- 2. Lubricate the threads of the regulator valve with petroleum jelly, insert the gas tank into the regulator valve and hand-tighten firmly.
- 3. Test for leaks

Checking for Leaks

Burner Connection

Make sure the control valve is securely fastened to the burner.


If your unit was assembled for you, visually check the connection between the burner and control valve.



WARNING

FOR YOUR SAFETY:

Failure to inspect this connection or follow these instructions could cause a fire or an explosion which can cause death, serious bodily injury, or damage to property.



Regulator / 1# LP Gas Tank Connection

Make 2-3 oz. of leak solution by mixing one part liquid dishwashing soap with three parts water.

Make sure control knob is off.

Spoon several drops of solution, or use squirt bottle, at the LP gas tank to regulator connection.

Inspect the solution at the connection, looking for bubbles. If NO bubbles appear, the connections are secure. If bubbles appear, you have a leak.

Loosen and retighten this connection, making sure the connection is secure.


Retest with solution. If you continue to see bubbles after several attempts, disconnect propane source and contact 1.800.762.1142 for assistance.





- 1. Make sure all labels, packaging and protective films have been removed from the grill.
- 2. Open lid. Attempting to light the burner with the lid closed may cause an explosion!
- Make sure there are no obstructions of airflow to the gas unit. Spiders and insects can nest within and clog the burner / venturi tube at the orifice.
 A clogged burner tube can lead to a fire beneath the appliance.
- 4. Control knob must be in the "LOCK OFF" position.
- 5. Turn the control knob to "HIGH"
- 6. Press the Igniter button repeatedly to light burner.
- 7. If ignition does not occur in 5 seconds, turn burner control knob OFF, wait 5 minutes and repeat lighting procedure.
- 8. If Igniter does not light burner, use a match to light burner manually. Access the burner through the hole in bottom bowl as indicated.
- 9. After lighting, observe the burner flame. Make sure all burner ports are lit and flame height matches illustration.


Caution

If burner flame goes out during operation, immediately turn the gas "OFF" and open lid to let the gas clear for about 5 minutes before re-lighting.














Turning Off

- 1. Turn control knob to the "LOCK OFF" position.
- 2. Remove LP gas tank and properly store tank.

First Use

- 1. Make sure all labels, packaging and protective films have been removed from the grill.
- 2. Remove manufacturing oils before cooking on this grill for the first time, by operating the grill for at least 15 minutes on "HIGH" with the lid closed. This will "heat clean" the internal parts and dissipate odors.

Cooking

- 1. Open lid and ignite burner per lighting instructions.
- 2. Close lid and preheat grill on "HIGH".
- 3. Wear protective gloves and use long handle tongs to place food onto cooking grids above the lit burners.
- 4. Adjust controls to desired temperature.
- 5. With lid open or closed, cook until desired internal food temperatures are achieved.
- 6. Turn grill "OFF" by first closing the valve on the propane tank. Burn off remaining gas in lines by waiting 15 seconds then turn all burner controls to the "OFF" position. A "poof" sound is normal as the last of the LP gas is burned.
- 7. Turn grill "OFF" by turning control knob to the "LOCK OFF" position. Remove LP gas tank and properly store tank.

Tips for Better Cookouts and Longer Grill Life

- 1. For food safety tips visit: http://www.fsis.usda.gov/Fact_Sheets/Barbecue_Food_Safety/
- 2. Use the upper cooking grid (warming rack) for keeping cooked food warm, toasting breads or cooking delicate foods in aluminum foil pouches.
- 3. To keep food from sticking to the grids, spray or coat with cooking oil before lighting.
- 4. To reduce flare-up keep grill clean, use lean cuts of meat (or trim fat) and avoid cooking on very high temperatures.
- 5. Place delicate foods like fish and vegetables in aluminum foil pouches and place on upper cooking levels (warming rack).
- To avoid losing natural juices, use long handled tongs or spatulas instead of forks and turn foods over just once during cooking.
- 7. Enhance food flavors by using wood chips in smoker boxes or aluminum foil pouches. Follow the wood manufacturer's instructions.
- 8. Clean cooking grids and racks after every use with a quality grill bush designed for your grid material. Wear protective gloves and gently remove the build-up while grids are hot.
- 9. After every use, allow grill to cool. Then protect clean cooking grids with a light coat of cooking oil, empty grease pan (if included), wipe outside surfaces with a suitable kitchen cleaner and store in a cool dry place.
- 10. Visit websites like www.bluerhino.com, watch barbecue themed TV shows or purchase related barbecue cookbooks to learn more interesting tips like –

A gas grill is ideal for reheating leftover pizza. Set burners on low and place pizza slices directly on preheated cooking grid. Close lid and cook until cheese starts to bubble.



Cleaning and Care

Caution

- 1. All cleaning and maintenance should be done when grill is cool and with the fuel supply disconnected.
- 2. DO NOT clean any grill part in a self cleaning oven. The extreme heat will damage the finish.

Notices

- 1. Abrasive cleaners will damage this product.
- 2. Never use oven cleaner to clean any part of grill.
- 3. Do not clean any grill part in a self cleaning oven. The extreme heat will damage the finish.

Cleaning Surfaces

- 1. Wipe surfaces clean with mild dishwashing detergent or baking soda.
- 2. For stubborn surfaces use a citrus based degreaser and a nylon scrubbing brush.
- 3. Rinse clean with water.

Cleaning Burner

- 1. Turn gas off at the control knob and remove LP gas tank.
- 2. Remove regulator and wind guard.
- 3. Remove cooking grids and heat plate.
- 4. Disconnect wire from igniter.
- 5. Remove burner.
- 6. Clean inlet of burner with small bottle brush or compressed air.
- 7. Remove all food residue and dirt on burner surface.
- 8. Clean any clogged ports with a stiff wire (such as an opened paper clip)
- Inspect burner for any damage (cracks or holes). If damage is found, replace with new burner
- 10. Reinstall burner. Reconnect igniter, wind guard, and regulator.
- 11. Replace heat plate and cooking grid
- 12. Preform leak test.

Product Registration

For faster warranty service, please register your product immediately at www.bluerhino.com or call 1.800.762.1142.

Limited Warranty

Blue Rhino Global Sourcing, LLC ("Vendor") warrants to the original retail purchaser of this product, and to no other person, that if this product is assembled and operated in accordance with the printed instructions accompanying it, then for a period of one (1) year from the date of purchase, all parts in such product shall be free from defects in material and workmanship. Vendor may require reasonable proof of your date of purchase. Therefore, you should retain your sales slip or invoice. This Limited Warranty shall be limited to the repair or replacement of parts, which prove defective under normal use and service and which Vendor shall determine in its reasonable discretion upon examination to be defective. Before returning any parts, you should contact Vendor's Customer Service Department using the contact information listed below. If Vendor confirms, after examination, a defect covered by this Limited Warranty in any returned part, and if Vendor approves the claim, Vendor will replace such defective part without charge. If you return defective parts, transportation charges must be prepaid by you. Vendor will return replacement parts to the original retail purchaser, freight or postage prepaid.

This Limited Warranty does not cover any failures or operating difficulties due to accident, abuse, misuse, alteration, misapplication, improper installation or improper maintenance or service by you or any third party, or failure to perform normal and routine maintenance on the product as set out in this owner's manual. In addition, the Limited Warranty does not cover damage to the finish, such as scratches, dents, discoloration, rust or other weather damage, after purchase.

This Limited Warranty is in lieu of all other express warranties. Vendor disclaims all warranties for products that are purchased from sellers other than authorized retailers or distributors, including the warranty of merchantability or the warranty of fitness for a particular purpose. VENDOR ALSO DISCLAIMS AND ANY ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. VENDOR SHALL NO LIABILITY TO PURCHASER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Vendor further disclaims any implied or express warranty of, and assumes no responsibility for, defects in workmanship caused by third parties.

This Limited Warranty gives the purchaser specific legal rights; a purchaser may have other rights depending upon where he or she lives. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, or limitations on how long a warranty lasts, so the above exclusion and limitations may not apply to everyone.

Vendor does not authorize any person or company to assume for it any other obligation or liability in connection with the sale, installation, use, removal, return, or replacement of its equipment, and no such representations are binding on Vendor.

Blue Rhino Global Sourcing, LLC Winston-Salem, North Carolina USA (800) 762-1142

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Prevention/Cure
Burner will not light with match	No gas flow.	Check if LP gas tank is empty.
	Obstruction of gas flow.	Clear burner.
	Spider webs or insect nest in burner tube.	Clean burner tube.
	Burner ports clogged or blocked.	Clean burner ports.
Irregular flame pattern, flame does not run the full length of burner.	Burner ports are clogged or blocked.	Clean burner ports.
Flame is yellow or orange	New burner may have residual manufacturing oils.	Burn grill for 15 minutes with the lid closed.
	Spider webs or insect nest in burner tube.	Clean burner tube.
	Food residue, grease or seasoning salt on burner.	Clean burner.
Flame blow out	High or gusting winds.	Turn front of grill to face wind or increase flame height.
	Low on LP Gas.	Replace LP gas tank.
Flare-up	Grease buildup.	Clean grill.
	Excess fat in meat.	Trim fat from meat before grilling.
	Excessive cooking temperature.	Adjust (lower) temperature accordingly.
Persistent grease fire.	Grease trapped by food buildup around burner system.	Turn knobs to "LOCK OFF POSITION." Let fire burn out. Leave lid in closed position and let fire burn out. After grill cools, remove and clean all parts.
Flashback (fire in burner tube(s))	Burner and/or burner tube is blocked.	Clean burner and/or burner tube.
Inside of lid or cooking grid is peeling	Baked on grease buildup has turned to carbon and is flaking off.	Clean thoroughly.

Barbecue au propane pour usage extérieur, modèle n° NBC1218G-C



Enregistrement de l'appareil

appelez le 1.800.762.1142. Veuillez enregistrer votre appareil immédiatement sur le site internet www.bluerhino.com ou

Garantie limitée

devront être expédiés port-payé. Le fabricant s'engage à renvoyer les pièces à l'acheteur portgratuitement les dites pièces. Si vous devez renvoyer des pièces défectueuses, les pièces fabricant confirme le défaut de fabrication et approuve la réclamation, ce dernier remplacera pièce, contactez le service à la clientèle du fabricant (Customer Service Department). Si le par le fabricant lors de conditions d'utilisation et d'entretien normales. Avant de renvoyer une limitera à la réparation ou au remplacement de pièces ayant été déterminées défectueuses d'achat datèe, veuillez donc conserver votre facture ou votre reçu. Cette garantie limitée se aux instructions fournies. Le fabricant vous demandera sans doute une preuve raisonnable pendant un (1) an à partir de la date d'achat si cet article est monté et utilisé conformément acheteur au détail et à aucune autre personne, contre tout vice de matériau et de fabrication La société Blue Rhino Global Sourcing, LLC ("le fabricant") garantit cet article au premier

décoloration, de rouille ou les dommages résultant des intempéries après achat de l'article. limitée ne couvre pas les dommages au fini, à savoir les rayures, les bosses, les traces de installation ou négligence comme il a été établi dans ce manuel. De plus, cette garantie accident, mauvais usage, entretien incorrect de cet article, ou toute modification, mauvaise Cette garantie limitée ne couvre pas les pannes et dysfonctionnements survenant suite à tout

de défaut de fabrication causés par un tiers. fabricant désavoue toute garantie expresse ou implicite et décline toute responsabilité en cas DÉGÂTS ET DOMMAGES PARTICULIERS, INDIRECTS, PUNITIFS OU CONSÉCUTIFS. De plus, le Fabricant ne pourra être tenu responsable par l'acheteur ou un tiers pour tous TOUTE GARANTIE DE COMMERCIABILITÉ ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. LE particulier. Le fabricant décline également toute garantie implicité y compris distributeurs agréés y compris toute garantie de commerciabilité et d'adaptation à un usage couvrant des produits ayant été achetés auprès de revendeurs autres que les revendeurs et expresse à l'exception de la couverture indiquée ici. Le fabricant désavoue toute garantie Cette garantie remplace toute autre garantie expresse et il n'existe aucune autre garantie

limitation en temps d'une garantie et ces limitations peuvent ne pas être applicables à tous. permettent pas l'exclusion ni la limitation de dommages consécutifs ou accessoires ni la est possible que ce dernier en possède d'autres selon sa localité. Certaines juridictions ne Cette garantie limitée octroie des droits spécifiques à l'acheteur reconnus par la loi et il

remplacement de cet article, et aucune de ces représentations n'engage la responsabilité du responsabilités et les obligations liées à la vente, l'installation, l'utilisation, la dépose ou le Le fabricant ne permet en aucun cas à une personne ou à une société de s'attribuer les

Prévention/Mesure correctrice

2411-287-(008) Winston-Salem, North Carolina 27104, États-Unis Blue Rhino Sourcing, LLC

> télévisés consacrés à la cuisson au barbecue ou achetez des livres de cuisine sur le même 10. Consultez les sites internet tels que www.bluerhino.com, regardez les programmes

thème pour des conseils utiles supplémentaires comme les suivants :

couvercle et laissez-les cuire jusqu'à ce que le fromage commence à faire des bulles. flamme basse et placez les parts de pizza directement sur la grille de cuisson. Fermez le Un barbecue au gaz est idéal pour réchauffer des parts de pizza. Réglez les brûleurs sur une

Nettoyage et entretien

noitnetth

- est froid et après avoir fermé et débranché l'alimentation en gaz. 1. Tout nettoyage ou entretien doit être effectué lorsque le barbecue
- 2. NE placez aucune pièce du barbecue dans un four autonettoyant. La
- chaleur extrême endommagera le fini du barbecue.

- 1. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs car ils risquent d'endommager le
- barbecue. 2. N'utilisez jamais de produit à nettoyer les fours sur une pièce quelle qu'elle soit du
- endommagera le fini du barbecue. 3. NE placez aucune pièce du barbecue dans un four autonettoyant. La chaleur extrême

Nettoyage des surfaces du barbecue

- 1. Essuyez les surfaces du barbecue avec un liquide à vaisselle doux ou du bicarbonate de
- 2. Pour les tâches coriaces, utilisez un dégraissant au citron et une brosse de nettoyage en
- 3. Rincez à l'eau.

Nettoyage du brûleur

- 1. Fermez l'arrivée de gaz au niveau du bouton de réglage et retirez la bouteille de propane.
- 2. Retirez le régulateur et le chapeau de protection anti-vent.
- 3. Retirez les grilles de cuisson et la plaque chauffante.
- 4. Déconnectez le fil de l'allumeur.
- 5. Retirez le brûleur.
- 6. Nettoyez l'entrée du brûleur avec un petit goupillon ou de l'air comprimé.
- 7. Nettoyez les restes de nourriture et la saleté de la surface du brûleur.
- 8. Nettoyez les orifices bouchés avec un fil métallique (un trombone ouvert, par exemple).
- 9. Vérifiez le brûleur afin de vous assurer qu'il ne présente pas de détériorations (fissures ou
- 10. Réinstallez le brûleur. Connectez à nouveau l'allumeur, remettez en place le chapeau de trous). En cas de détériorations, remplacez-le par un brûleur neuf.
- protection anti-vent et raccordez le régulateur.
- 11. Remettez en place la plaque chauffante et la grille de cuisson.
- 12. Effectuez le test d'étanchéité afin de vous assurer que le raccord ne présente pas de fuite.

egennagèb əb əbiuə

Problème

	carbone et s'écaille.	
L'intérieur du couvercle s'écaille comme de la peinture.	L'accumulation de graisse cuite s'est transformée en	Nettoyez complètement le couvercle.
Retour de flammes (feu dans le ou les tubes du brûleur)	Le brûleur et/ou son (ou ses) tube(s) sont bouchés.	Nettoyez le brûleur et/ou le (ou les) tube(s) du brûleur.
		toutes les pièces.
		Après que le barbecue se soit refroidi, retirez et nettoyez
	brûleurs.	Laissez le couvercle fermé et laissez la graisse se consumer.
Feu de graisse persistant.	Graisse piégée par accumulation de nourriture autour des	Tournez les boutons sur « LOCK OFF » (Fermé et verrouillé).
	La température de cuisson est trop élevée.	Réglez à la baisse la température.
	La viande est trop grasse.	Éliminez la graisse de la viande avant de la griller.
Le feu s'enflamme brusquement.	Accumulation de graisse.	Nettoyez le barbecue.
	La bouteille de propane est presque vide.	Remplacez la bouteille de propane.
		hauteur de la flamme.
La flamme s'éteint.	Vent fort ou bourrasques.	Présentez l'avant du barbecue face au vent ou augmentez la
	þrúleur.	
	Restes de nourriture, de graisse ou d'assaisonnement sur le	Nettoyez le brûleur.
	Toiles d'araignées ou nids d'insectes dans le tube du brûleur.	Nettoyez le tube du brûleur.
	restantes de sa fabrication.	couvercle fermé.
La flamme est jaune ou orange.	Le nouveau brûleur peut contenir des traces d'huile	Laissez le barbecue fonctionner pendant 15 minutes avec le
toute la longueur du brûleur.		
Flamme irrégulière, flamme ne se répartissant pas sur	Les orifices du brûleur sont bouchés ou bloqués.	Nettoyez les orifices du brûleur.
	Les orifices du brûleur sont bouchés ou bloqués.	Nettoyez les orifices du brûleur.
	Toiles d'araignées ou nids d'insectes dans le tube du brûleur.	Nettoyez le tube du brûleur.
	Obstruction du débit du gaz.	Nettoyez le brûleur.
Le brûleur ne s'allume pas avec une allumette.	Absence de gaz.	Vérifiez si la bouteille de propane est vide.

Cause possible


Fonctionnement

d'une livre (450 g) de 7 3/8 po. (19 cm) de hauteur, de 16,4 onces (484 ml). Ce barbecue a été conçu afin de fonctionner avec une bouteille de propane jetable (DOT 39)

- 2. Lubrifiez le filetage de la soupape du régulateur verrouillé)
- fuite en suivant les étapes de la procédure de 3. Assurez-vous que le raccord ne présente pas de
- Rechercher une fuite potentielle

correctement raccordée au brûleur. Assurez-vous que la soupape de commande est

du brûleur est correctement placé sur la soupape de entre le tuyau du brüleur. Assurez-vous que le tuyau quelqu'un d'autre, vérifiez visuellement le raccord Si votre appareil a été assemblé pour vous par



POUR VOTRE SÉCURITÉ: **TNAMESSITATION**

blessures graves voire la mort. entraîner des dégâts matériels, des incendie ou une explosion pouvant vous risquez de provoquer un ne respectez pas ces instructions, Si vous ne vérifiez pas ce raccord et

service à la clientèle au 1.800.762.1142. soupape de commande, veuillez contacter notre

Si le tuyau du brûleur ne repose pas au ras de la

Préparez une solution d'environ 80 ml destinée à d'une livre (450 g) Raccordement du régulateur et de la bouteille

liquide à vaisselle et 3 volumes d'eau. détecter les fuites en mélangeant un volume de

barbecue est sur « Off » (arrêt). Vérifiez que le bouton de la soupape de commande du

soupape de la bouteille de propane et du régulateur. quelques gouttes de la solution sur le raccord de la À l'aide d'une cuillère ou d'une gourde, versez

venez de découvrir une fuite. raccord est étanche. Si des bulles apparaissent, vous raccord. Si le raccord NE présente PAS de bulles, le Vérifiez si des bulles apparaissent au niveau du

assurant qu'il est étanche. Desserrez le raccord puis resserrez-le en vous

1.800.762.1142. propane et appelez notre service à la clientèle au plusieurs tentatives, débranchez la source de utilisant la solution. Si des bulles persistent après Vérifiez à nouveau que le raccord est étanche en

Allumer le barbecue

dessous de l'appareil.

brotecteur du barbecue ainsi que tout le matériau d'emballage et le film 1. Assurez-vous d'avoir retiré toutes les étiquettes

peut provoquer une explosion! d'allumage du brûleur avec le couvercle fermé 2 . Ouvrez le couvercle du barbecue. Toute tentative

est bouchée, ceci risque de provoquer un feu enau niveau de l'orifice. Si la tubulure du brûleur domicile et boucher le brûleur et le tube venturi Des araignées et autres insectes peuvent y élire que rien ne gêne le débit d'air vers les brûleurs. 3. Assurez-vous qu'il n'existe aucune obstruction et

NE PAS TENTER DE REMPLIR UNE BOUTEILLE DE PROPANE D'UNE LIVRE

(16,4 onces/484 ml)!


Brancher la bouteille de gaz


(régulateur) est réglée sur "LOCK OFF" (fermé et 1. Assurez-vous que la soupape de commande


- dans la soupape du régulateur et serrez fermement avec de la vaseline puis insérez la bouteille de gaz
- recherche de fuite.


Raccordement du brûleur


commande.






















Hauteur de flamme adéquate

le barbecue dans un endroit propre et sec. essuyez les surfaces extérieures en utilisant un produit de nettoyage de cuisine et remisez en les enduisant d'une légère couche d'huile de cuisine, videz le bac à graisse (si fourni),

des gants de protection et retirez doucement les résidus demeurés sur les grilles pendant

brosse de barbecue de bonne qualité conçue pour le type de matériau de votre grille. Portez 8. Nettoyez les grilles de cuisson et les autres grilles après chaque utilisation en utilisant une

fumoirs avec des copeaux de bois. Suivez les instructions du fabricant des copeaux de bois.

spatules au lieu de fourchettes et retournez les aliments une seule fois pendant la cuisson.

5. Placez les aliments délicats tels que le poisson et les légumes dans du papier d'aluminium

4. Pour réduire les feux de graisse, veillez à ce que le barbecue demeure propre, utilisez de la

aliments que vous venez de cuire, griller du pain ou cuire des aliments délicats dans des

2. Utilisez la grille de cuisson supérieure (grille de réchauffage) afin de maintenir au chaud les

Quelques conseils pour de meilleures grillades et afin d'assurer

7. Éteignez le barbecue en réglant le bouton de réglage sur « LOCK OFF » (fermé et verrouillé).

boutons des brûleurs sur « OFF » (arrêt). Vous entendrez un son étouffé, ceci est normal, il

le reste du gaz contenu dans la tuyauterie en attendant 15 secondes puis réglez tous les

6. Éteignez le barbecue en fermant tout d'abord le robinet de la bouteille de propane. Brûlez

5. Avec le couvercle ouvert ou fermé, laissez la nourriture cuire jusqu'à ce que la température

3. Portez des gants de protection et utilisez des pinces de cuisine pour disposer les aliments

gaz sur « High » (maximum). La chaleur « nettoiera » les pièces internes et dissipera les barbecue pendant environ 15 minutes avec le couvercle fermé et le bouton de réglage du

2. Avant de cuire quoi que ce soit sur le barbecue pour la première fois, faites fonctionner le

1. Assurez-vous d'avoir retiré toutes les étiquettes ainsi que tout le matériau d'emballage et le

afin que le gaz se dissipe et attendez 5 minutes avant de tenter à fermez immédiatement l'arrivée de gaz (OFF) et ouvrez le couvercle Si la flamme du brûleur s'éteint lors du fonctionnement du barbecue

brûleur sont allumés et que la hauteur de la flamme correspond à celle de l'illustration.

9. Après avoir allumé le brûleur, veuillez observer la flamme et vérifiez que tous les orifices du

manuellement le brûleur. Accédez au brûleur par le trou situé dans le fond du barbecue

réglage du brûleur à la position « OFF » (arrêt); attendez 5 minutes et répétez la procédure

4. Assurez-vous que le bouton de la soupape de commande est réglé sur « Lock Off » (fermé

8. Si l'allumeur ne parvient pas à allumer le brûleur, utilisez une allumette afin d'allumer

7. Si l'allumage ne se produit pas dans les 5 secondes suivantes, tournez le bouton de

6. Pressez plusieurs fois le bouton de l'allumeur pour allumer le brûleur.

5. Réglez le bouton de réglage sur « HIGH » (maximum).

2. Fermez le couvercle et préchauffez le barbecue en réglant le bouton de réglage sur

Ouvrez le couvercle et allumez le brûleur en suivant les instructions d'allumage.

7. Donnez du goût aux aliments en les plaçant dans des pochettes d'aluminium ou dans des

6. Pour éviter que les aliments ne perdent leur jus, utilisez des pinces de cuisine ou des

viande mince (découpez le gras) et évitez de cuire à de très hautes températures.

3. Pour éviter que les aliments ne collent aux grilles, vaporisez ou appliquez une couche

et placez-les sur la grille de cuisson supérieure (grille de réchauffage).

d'huile végétale sur les surfaces de cuisson avant d'allumer le barbecue.

1. Pour des conseils sur la cuisson des aliments, consultez le site internet suivant:

http://www.fsis.usda.gov/Fact_Sheets/Barbecue_Food_Safety/

Retirez la bouteille de propane et remisez-la comme il se doit.

s'agit du reste du propane venant de se consumer.

interne désirée des aliments soit atteinte.

« HGH » (maximum).

film protecteur du barbecue.

Eteindre le barbecue

noitnetth

comme illustré.

et verrouillé).

nouveau d'allumer le barbecue.

nossina

4. Réglez les boutons sur la température désirée.

sur les grilles de cuisson, au-dessus des brûleurs allumés.

Utiliser le barbecue pour la première fois

2. Retirez la bouteille de propane et remisez-la comme il se doit.

1. Réglez le bouton de réglage sur « Lock Off » (fermé et verrouillé).

- 9. Laissez le barbecue refroidir après chaque utilisation. Ensuite, protégez les grilles propres


qu'elles sont encore chaudes.


pochettes de papier d'aluminium.

la pérénnité du barbecue


Directives d'assemblage (suite)
















Repliez les pieds

Remarque: Assurez-vous de toujours verrouiller le couvercle avant de replier les








Dépliez les pieds

l'appareil. Remarque: Assurez-vous de toujours ouvrir complètement les pieds avant d'allumer













- Suivez toutes les étapes dans l'ordre afin d'assembler correctement cet article.
- Prévoyez une surface de travail suffisamment grande afin d'étaler toutes les pièces et la quincaillerie d'installation.
- Lorsque nécessaire, serrez toute les fixations et la visserie en premier, puis une fois l'étape terminée, serrez-les à bloc.









Directives d'assemblage

NE PAS RETOURNER AU MAGASIN AVEC CET ARTICLE.

Pour toute assistance technique, appelez le numéro sans frais 1.800.762.1142. Faites en


Fixez la poignée du couvercle et les charnières


sorte que votre manuel d'utilisation et le numéro de série soient à portée de main afin de

supérieures


pouvoir vous y référer.

sur une surface dure et plane qui ne comporte pas de trous ou de fissures. • Pour éviter de perdre des petites pièces ou la quincaillerie d'installation, assemblez cet article Pour faciliter l'installation:





G




O Vue éclatée

Liste des pièces

- 0 Grille de cuisson
- Poignée du couvercle 3
- 3 Couvercle
- Plaque chauffante
- 9 Brûleur
- 9 Charnière supérieure (2)
- Écran thermique 4
- Charnière inférieure (2) 8
- 6 Grille de réchauffage
- Poignée gauche
- Support de la plaque
- chauffante (2)
- Cuve du barbecue **a**
- Poignée droite et allumeur
- **(B)**
- 1 Régulateur
- **(P)** Pied gauche
- 91 Pied droit

Quincaillerie



Outils requis pour l'assemblage (non fournis)

٦	Goupille fendue	leets og x 4. fø	Spcs
К	Goupille	betal 70 X 30 Zinc Plated	S pcs
ſ	plocage Rondelle de	Salvanisée ø6	10 pcs
I	plocage Rondelle de	Ga səsinsvls	e bca
Н	Rondelle	Rondelle résistante à la chaleur ø6	g bcs
9	Rondelle	Salvanisée ø6	10 pcs
Н	Rondelle	Galvanisée ø5	e bce
3	Écrou à oreilles	Galvanisé M6	10 pcs
D	Écrou à oreilles	Galvanisé M5	e bce
C	SİV	StxƏM sqilirq əədmod ətət i əəsinsvla	4 pcs
В	SİV	StxZM sqilirq əədmod ətət i əəsinsvla	e bce
Α	Boulon à oreilles	31x8M əsinsvlsƏ	J bc



bouteilles de gaz ou les pompiers.

1. Fermez le robinet de gaz alimentant l'appareil.

3. Ouvrez le couvercle.

2. Éteignez toute flamme.

Si vous sentez une odeur de gaz:



POUR VOTRE SÉCURITÉ:



- 3,05 mètres de cet appareil. 1. Ne pas entreposer une bouteille de propane de rechange à moins de
- vapeurs inflammables à moins de 7,62 m de cet appareil ou de tout 2. Ne pas utiliser ni entreposer d'essence ou de liquides présentant des
- 3. Ne pas entreposer une bouteille de propane de rechange dans le autre appareil.
- voisinage de cet appareil ou de tout autre appareil.

21. Il est primordial que le compartiment de la commande du barbecue,

barbecue sous un abri, une structure suspendue ou en saillie ou à à une distance minimum de 53 cm du barbecue. NE PAS utiliser ce

20. S'assurer que toute surface et matière combustible se trouve toujours

proximité de toute construction combustible non protégée.

DANGERS et Précautions La sécurité avant tout

utilisé dans un immeuble, un garage ou tout autre espace clos. 1. Ce barbecue doit être utilisé uniquement à l'extérieur et ne doit pas être

4. Si l'odeur persiste, contactez immédiatement votre fournisseur de

- 2. Ce barbecue N'est PAS destiné à un usage commercial.
- 3. Il ne s'agit en aucun cas d'un barbecue de table! Par conséquent, ne
- 4. Ce barbecue doit être utilisé uniquement avec du propane liquide Jamais placer ce barbecue sur une table quelconque.
- 5. Caractéristiques du propane (PL) : garantie nulle et non avenue. conversion au gaz naturel de ce barbecue est dangereuse et rendra la

(PL). Toute utilisation de gaz naturel avec ce barbecue ou tentative de

- b. Le propane est un gaz inflammable qui risque d'exploser sous pression. encourus avant d'utiliser tout appareil fonctionnant au propane. manipulé correctement. Il est indispensable de connaître les dangers a. Le propane est un gaz inflammable et dangereux si ce dernier n'est pas
- c. Le propane à l'état naturel est inodore. Pour votre sécurité, un odorisant les régions basses. Le propane est un gaz plus lourd que l'air présent en gisements dans
- d. Tout contact du propane avec la peau risque d'entraîner des brûlures. ayant l'odeur de choux avariés a été ajouté.
- 6. Il est nécessaire de brancher une bouteille de propane pour faire
- 7. La bouteille de propane doit être fabriquée, marquée et mise en service peuvent être utilisées. fonctionner le barbecue. Seules les bouteilles marquées « propane »
- dangereuses et la commission. bouteilles, sphères et tubes destinés au transport des marchandises ou répondre à la Norme nationale canadienne CAN/CSA-B339 sur les liquéfié établie par le Ministère des transports des Etats-Unis (DOT) conformément à la Réglementation sur les bouteilles de gaz de pétrole
- l'extraction des vapeurs de gaz. 8. La bouteille de propane doit être placée et homologuée afin de faciliter
- dangereuse et devrait être vérifiée par votre fournisseur de bouteilles de 9. Toute bouteille bosselée ou présentant des traces de rouille risque d'être
- brutalement! 10. Ne pas laisser tomber la bouteille ni la manipuler brusquement ou propane avant de l'utiliser.
- Jamais être entreposées dans un endroit où la température risque de un garage ou dans tout autre lieu fermé. Les bouteilles de gaz ne doivent portée des enfants et ne doivent pas être entreposées dans un bâtiment, 11. Les bouteilles de propane doivent être stockées à l'extérieur, hors de
- 12. Ne jamais essayer de raccorder ce barbecue au circuit de propane d'une dépasser 51,6°C (125°F)!
- l'aptitude de l'utilisateur à assembler ou à utiliser cet appareil en toute 13. La prise d'alcool, de médicaments ou de drogues risque de nuire à tente-caravane, autocaravane ou de votre maison.
- 14. Ne jamais utiliser de charbon de bois, de liquide allume-barbecue, de
- 15. Votre barbecue a été vérifié en usine afin de s'assurer que les raccords pierres de lave, d'essence, de kérosène ou d'alcool avec ce barbecue.
- ne présentent aucune fuite. Vérifier à nouveau tous les raccords car il est
- 16. Vérifier que l'appareil ne présente aucune fuite même si ce dernier a été possible qu'ils se soient desserrés lors du transport.
- assemblé pour vous par quelqu'un d'autre.
- risque de provoquer un incendie ou une explosion. 17. Ne pas utiliser le barbecue en cas de fuite de gaz. Toute fuite de gaz
- avant d'utiliser cet appareil. Afin d'éviter tout risque d'incendie et 18. Il est obligatoire de suivre toutes les procédures de détection de fuite
- d'étanchéité avant d'allumer le barbecue à chaque fois que la bouteille a. Vérifier que le circuit ne présente pas de fuite en effectuant un essai d'explosion lorsque l'on recherche une fuite:
- b. Interdiction de fumer. Ne pas utiliser ni laisser de sources d'ignition à de gaz est branchée afin de l'utiliser.
- c. Effectuer le test d'étanchéité en plein air, dans un emplacement bien proximité du barbecue lorsque l'on recherche une fuite.
- d. Ne pas utiliser d'allumettes, de briquets ou de flamme nue afin de aéré.
- propane. Contacter un réparateur ou votre fournisseur de bouteilles de s'avère impossible d'arrêter une fuite, débrancher la bouteille de e. Ne pas utiliser le barbecue avant d'avoir réparé toutes les fuites. S'il rechercher une fuite.
- explosives. Veiller à ce que la zone autour du barbecue demeure dégagée 19. Ne pas utiliser le barbecue en présence de vapeurs et d'émanations bropane.
- 50. Porter des gants de protection pour assembler cet article. appareil ou à proximité de ce dernier. 49. Ne pas entreposer une bouteille de propane de rechange sous cet 48. Ne jamais recouvrir la zone de cuisson avec du papier d'aluminium.

la nourriture est cuite à une température adéquate.

chauffante.

niveau de la bouteille.

ne sont pas bouchés.

barbecue est allumé

entreposée à l'extérieur.

proximite.

véhicule récréatif.

de ce manuel.

affirail de barbecue, etc.).

et provoquer l'asphyxie.

du barbecue lorsqu'il est chaud.

retour de flammes explosif.

51. Ne pas forcer les pièces les unes dans les autres afin d'éviter toute

47. Veiller à toujours utiliser un thermomètre à viande afin de s'assurer que

46. Ne jamais utiliser le barbecue sans avoir installé auparavant la plaque

45. Lorsque l'on n'utilise pas le barbecue, fermer l'alimentation du gaz au

44. Le fait de ne pas maintenir le couvercle ouvert lors de l'allumage des

dissipe au cas où le barbecue ne s'allume pas, risque de provoquer un

brûleurs du barbecue ou de ne pas attendre 5 minutes afin que le gaz se

une certaine période, s'assurer qu'il n'y a pas de fuite et que les brûleurs

Des émanations TOXIQUES de monoxyde de carbone peuvent s'accumuler

43. Après une période de remisage ou si le barbecue n'a pas été utilisé pour

42. Ne pas utiliser le barbecue pour se chauffer ou pour cuisiner à l'intérieur.

41. Veiller à ce que les câbles et cordons électriques demeurent toujours loin

40. Ne pas utiliser cet appareil directement sur une terrasse en bois.

38. Débrancher la bouteille lorsqu'elle ne pas utilisée.

combustible. Il est déconseillé de le placer sur de l'asphalte ou du 39. Placer toujours le barbecue sur une surface plane, dure et non

débrancher une pièce quelconque de l'alimentation du gaz lorsque le

chaleur et la vapeur piégées à l'intérieur risquent de gravement vous

précaution en portant un gant de protection ou une manique car la 36. Veiller à toujours ouvrir le couvercle du barbecue lentement et avec

bouteille a été débranchée et retirée de l'appareil et correctement

34. Ne pas essayer de déplacer le barbecue quand il est allumé. Laisser le

enfants ou des animaux domestiques et de compagnie se trouvent à

ou étouffer le feu avec de la terre, du sable ou du bicarbonate de soude.

tenter d'éteindre le feu avec de l'eau. Utiliser un extincteur à poudre BC

brûler à moins de porter des vêtements de protection (gants, maniques,

complètement retroidi (attendre environ 45 minutes) afin de ne pas se

27. Ne pas utiliser cet appareil avant de lire le chapitre « Fonctionnement »

Sourcing, LLC. L'emploi de toute pièce non agréée peut être dangereuse

matières capables d'éteindre le feu. En cas de feu de graisse, ne pas

30. Lors de la cuisson, conserver toujours à portée de main des articles ou

29. Ne pas installer ni utiliser cet appareil à bord d'un bateau ou d'un

28. Ne pas toucher les pièces métalliques du barbecue avant qu'il n'ait

26. Utiliser uniquement des pièces agréées de l'usine Blue Rhino Global

25. Utiliser uniquement le régulateur et le tuyau fournis. Le régulateur et le

les brûleurs et les orifices permettant la circulation de l'air demeurent

tuyau de rechange doivent être ceux spécifiés par le fabricant.

24. Ce barbecue doit être vérifié et nettoyé en entier régulièrement.

assemblé et que les pièces ne soient toutes fixées et serrées.

23. Ne pas utiliser le barbecue à moins qu'il ne soit COMPLETEMENT

propres. Vérifier le barbecue avant chaque utilisation.

33. Ne jamais laisser un barbecue allumé sans surveillance surtout si des

35. Le remisage du barbecue à l'intérieur est autorisé seulement si la

barbecue refroidir avant de le déplacer ou de le remiser.

32. Ne jamais se pencher au-dessus du barbecue pour l'allumer.

31. Ne pas utiliser le barbecue par grand vent.

et entraînera l'annulation de la garantie.

22 Ne modifier en aucune façon le barbecue.

37. Ne pas tenter de débrancher le régulateur de gaz de la bouteille ou de

- producir daños a la propiedad, lesiones serias y hasta fatales. 52. El no seguir exactamente las instrucciones dadas arriba puede blessure et éviter d'endommager cet article.
- vapeurs inflammables. et dépourvue de matières combustibles, d'essence et d'autres liquides et

MOITASIJITU'Q JEUNAM



Barbecue au propane pour usage extérieur

Modèle nº NBC1218G-C




Table des matières

8	Guide de dépannage
8	Garantie limitée
8	Enregistrement de l'appareil
8	Nettoyage et entretien
L	Conseils
Δ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	nossinJ
L	Utiliser le barbecue pour la première fois
L	Éteindre le barbecue
Δ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Allumer le barbecue
Δ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Rechercher une fuite potentielle
L	Fonctionnement
ħ	Directives d'assemblage
ε	Vue éclatée des pièces et quincaillerie
2 9gs9	Consignes de sécurité importantes

naturel et du propane les normes ANSI Z223.1/NFPA 54, CAN/CGA-B149.1 et le Code d'installation du gaz En l'absence de codes locaux, suivez le Code national du gaz et des combustibles, L'utilisation et l'installation de cet appareil doivent être conformes aux codes locaux.

> consulter ultérieurement. Si vous êtes en train Conservez ces instructions afin de pouvoir les blessures graves voire la mort.

> et entraîner des dégâts matériels, des provoquer un incendie ou une explosion 3. Le non-respect de ces consignes risque de

avant de procéder à la maintenance de d'installation, d'utilisation et d'entretien

risque d'entraîner des blessures ou des mauvais réglage ou entretien incorrect modification incorrecte ainsi que tout

> POUR VOTRE SÉCURITÉ: **AVERTISSEMENT**

l'appareil ou à son entretien.

2. Lire complètement les instructions

1. Toute installation défectueuse ou

dégâts matériels.

(hors de tout abri clos)

lire et le consulter plus tard. veuillez lui fournir le manuel afin qu'elle puisse le d'assembler cet appareil pour une autre personne,



moo.onirheuld.www,2411.267.008.1 Winston-Salem, NC 27104 États-Unis Blue Rhino Global Sourcing, LLC Fabriqué en Chine pour:

